


הוראות הפעלה לשלט - סדרת ארטיל.

בכל פעולה של סינכרון, איפוס, הוספה לקבוצה, גריעה מקבוצה-יש להשאיר את הכפתור הרלוונטי בשלט לחוץ(לוודא שכפתור ה Signal במרכז דלוק), להדליק את מתג החשמל, להמתין ל 3 הבהובים ואז לשחרר .

ALL ON/PAIRING הדלקה, סינכרון ראשוני.

ALL OFF/CLEAR PAIRING כיבוי , איפוס השלט.



3000 K אור צהוב.

6500 K אור לבן קר.

4200 K גוון לבן ביניים .

Night light mode -תאורת לילה .

4 החיצים - במרכז - לשינוי גוון ועוצמת האור :

Brightness - עוצמת אור

Signal light נורת חייווי כפתורי השלט

ON – Group control ליצירת קבוצה של גופים שנשלטים ע"י שלט אחד. OFF להסרת גוף מקבוצה.